



Ozonowanie Klimatyzacji Samochodowej

przykładowa instrukcja ozonowania samochodu osobowego

1. Przed wykonaniem zabiegu **posprzątać i przewietrzyć wnętrze**. Usunąć wszelkie źródła zapachów (np. drzewka zapachowe).
2. Umieścić generator ozonu na przednim fotelu wylotem ozonu skierowanym w stronę kokpitu (najlepiej w kierunku wlotu powietrza obiegu zamkniętego wentylacji).
3. Wyłączyć klimatyzację (sprężarka klimatyzacji nie pracuje), **włączyć obieg zamknięty, ustawić dmuchawę na minimum** (I lub II bieg) i pokrętko regulacji temperatury na najniższą.
4. Podłączyć ozonator do gniazda zasilania i włączyć przyciskiem power. Opuścić wnętrze pojazdu. Zalecane jest wykorzystanie dodatkowego przedłużacza sieciowego.
5. Zamknąć drzwi i okna pojazdu. **UWAGA: przebywanie w ozonowanym pojeździe tylko w specjalnej masce ochronnej.***
6. Odczekać 20 - 30 minut i wyłączyć ozonator.
7. **Po zakończeniu cyklu wietrzyć pojazd** przez około 10 - 20 minut.
8. Nie należy wykonywać zabiegu ozonowania w samochodzie, na który świecą promienie słoneczne. **Ozonowanie w temperaturze otoczenia przekraczającej 25°C jest mało efektywne**, ponieważ ozon w wyższych temperaturach bardzo szybko ulega degradacji.
9. Jeżeli przykre zapachy ustąpiły jedynie częściowo, to znaczy, że ilość wytworzonego ozonu nie była wystarczająca dla całkowitego usunięcia ich źródeł. Konieczne jest więc powtarzanie zabiegów odkażających aż do całkowitego usunięcia przykrych zapachów (w przerwach intensywnie wietrzyć wnętrze pojazdu).

* Uwaga: tylko maska pełnotwarzowa (ochrona dróg oddechowych i oczu) z odpowiednio dobranym pochłaniaczem (np. typu ABEK1) w pełni chroni przed ozonem!
Przykładowy zestaw, wiodącego producenta masek, firmy 3M, który zapewnia pełną ochronę przed ozonem:

- maska pełnotwarzowa 3M 6800 (1 szt.)
- pochłaniacze gazów i par organicznych 3M 6059 (2 szt.)